

## Montage der Stollen

Der **easywalker™** ist der einzige Kunststoffbeschlag, der die Verwendung von Stollen selbst für den Einsatz im Hochleistungssport erlaubt. **Die Entscheidung, „Stollen ja oder nein?“, muss vor der Montage des Beschlags erfolgen!**

Es stehen 5 Stollengrößen von 5,5 bis 20 mm sowie 2 Gewindeeinsätze zur Verfügung. Sollten nur 5,5 mm Stollen als Gleitschutz im Winter oder Abriebsschutz verwendet werden, empfehlen wir die kostengünstige Verwendung der Standardeinsätze. Die Sporneinsätze sind gedacht für den Einsatz im Sprung- oder Vielseitigkeitssport, die häufigen Stollenwechsel erfordern.

**Für die Montage sowohl des Standardeinsatzes als auch des Sporneinsatzes gilt Folgendes:**

1. Anzeichnen des Hufumrisses und Markierung des Überstandes gemäß Foto links.	
2. Danach werden mit dem Stufenbohrer und einer Ständerbohrmaschine an geeigneter Stelle Löcher für die Einsätze gebohrt.	
3. Anschließend wird der Standardeinsatz mit dem Hammer eingeschlagen, der Sporneinsatz mit einem Insertenschrauber eingeschraubt.	

4. Die Stollen werden dann von der Gegenseite eingeschraubt und soweit festgezogen, daß der runde Ansatz in der Weichkomponente versinkt.



Quelle: Montageanleitung Version 2007, Copyright easywalker s.r.o. 2013

---

Quelle: Montageanleitung Version 2007, Copyright easywalker s.r.o. 2013